

# Инструкция пользователя телефонного аппарата ТА-301

## ФУНКЦИИ:

- Импульсный и тональный режимы набора номера
- Система определения номера FSK/DTMF
- Память на 80 входящих и 20 исходящих номеров
- Озвучивание цифр набираемых номеров (на английском языке)
- Память на 10 номеров
- Подсветка и регулировка контрастности дисплея
- 11 мелодий звонка

## Комплектация

- Телефонный аппарат (ТА) x 1 шт.
- Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт.
- Телефонная трубка x 1 шт.
- Сетевой провод x 1 шт.
- Руководство пользователя x 1 шт.
- Упаковка x 1 шт.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Откройте на основании ТА крышку отсека для батареек и соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AA (батарейки не входят в комплект).
- Подсоедините один разъем провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате, гнездо находится слева на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии (LINE) на аппарате и к розетке телефонной линии.

## ВНИМАНИЕ

- Если дисплей недостаточной контрастности или нарушены функции аппарата, замените батарейки.
- Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

## РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

**РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА** – ЕСЛИ ВАШ ТА НЕ НАБИРАЕТ НОМЕР В **ТОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАБОРА НОМЕРА**, ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В **ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА**.

Чтобы выбрать режим набора номера, переведите переключатель P/T в положение P (импульсный) или T (тональный).

## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Нажмите клавишу SET, на дисплее появится SET 1 DATE
- Нажмите клавишу SET (на дисплее мигает год) и клавишами UP или DOWN установите год
- Нажмите клавишу SET для перехода к установке месяца
- Аналогично установите день, час и минуты, подтвердите установку нажатием клавиши SET
- Нажмите клавишу DEL для выхода из режима установок

## УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Местный код необходимо ввести, если телефонная станция с определителем номера, к номеру впереди добавляет местный код. Это нужно, чтобы позвонить на номер, который находится в памяти полученных вызовов.

- Нажмите клавишу SET, на дисплее появится SET 1 DATE
- Клавишами UP или DOWN, выберите SET 2 CODE, нажмите клавишу SET
- На дисплее появится 0...., клавишами UP или DOWN введите первую цифру, нажмите клавишу SET
- Аналогично введите остальные цифры
- Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок

## УСТАНОВКА КОДА МЕСТНОЙ АТС

Код вводится, если используется местная АТС, где используется дополнительная цифра перед основным номером. После ввода кода, данная цифра автоматически добавляется к набранным номерам.

- Нажмите клавишу SET, на дисплее появится SET 1 DATE
- Клавишами UP или DOWN, выберите SET 3 PCODE, нажмите клавишу SET
- Клавишами UP или DOWN введите цифру
- Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок

## Регулировка контрастности дисплея

- Нажмите клавишу SET, на дисплее появится SET 1 DATE
- Клавишами UP или DOWN, выберите SET 4 LCD, нажмите клавишу SET
- На дисплее появится LCD3, клавишами UP или DOWN выберите один из 8 уровней контрастности
- Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок

### **Память на 10 номеров**

- Когда трубка положена, введите номер телефона
- Нажмите клавишу STORE, на дисплее появится STORE IN
- Нажмите одну из цифровых клавиш (0-9), чтобы определить положение сохранённого номера

Для набора номера из памяти, поднимите трубку, нажмите клавишу RECALL и одну из клавиш 0-9, где сохранён необходимый номер.

### **Сигнал Flash**

СИГНАЛ FLASH – ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ АТС.

- Нажмите клавишу SET, на дисплее появится SET 1 DATE
- Клавишами UP или DOWN, выберите SET 5 FLASH, нажмите клавишу SET
- На дисплее появится FLASH 600, клавишами UP или DOWN выберите 1000, 600, 300 или 110 миллисекунд
- Нажмите клавишу SET для подтверждения установок и клавишу DEL для выхода из режима установок

Для использования функции FLASH, при поднятой трубке нажмите клавишу FL/RING.

### **Тональное подтверждение нажатия клавиш**

Для включения режима тонального подтверждения, нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу #, повторное нажатие и удерживание клавиши #, отключит данный режим.

### **Режим озвучивания цифр набираемых номеров (на английском языке)**

Включение / отключение режима озвучивания цифр:

- Нажмите и держите клавишу VOICE, на дисплее появится SPEECH OFF 1
- Кратковременным нажатием клавиши VOICE, выберите SPEECH ON 1 (включить), SPEECH OFF 1 (отключить).

### **Установка мелодий звонка**

В телефонном аппарате 12 мелодий (11 мелодичных и 12-я простая телефонная мелодия)

- Нажмите и держите клавишу FL/RING до звукового сигнала
- Нажатием клавиши FL/RING выберите желаемую мелодию
- Для выхода из режима установок нажмите клавишу DEL


### **Регулировка громкости звонка**

Громкость звонка регулируется переключателем HI-LOW-OFF. Выберите необходимую громкость звонка (HI – громкий сигнал, LO – тихий сигнал или OFF- отключён сигнал).

### **Отключение микрофона**

Во время разговора нажмите клавишу HOLD для отключения микрофона. Для включения микрофона, еще раз нажмите клавишу HOLD. Когда отключен микрофон, абонент услышит мелодию.

### **Режим “свободные руки”**

Вы можете набрать номер, не поднимая трубки. Нажмите клавишу , и наберите номер. Дождитесь ответа, после чего поднимите трубку и ведите разговор.

### **ПАМЯТЬ НА 20 ПОСЛЕДНИХ НАБРАННЫХ НОМЕРОВ**

Телефонный аппарат сохраняет 20 последних набранных номеров (до 18 цифр каждый).

При уложенной трубке, нажмите клавишу OUT, клавишами UP или DOWN выберите необходимый номер. Чтобы позвонить по выбранному номеру нажмите клавишу REDIAL, на дисплее виден данный номер. Чтобы удалить данный номер, нажмите клавишу DEL. Чтобы удалить все номера, нажмите и удерживайте клавишу DEL 3 секунды.

### **ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА**

Для подключения услуги определителя номера обращайтесь к своему оператору связи.

Телефонный аппарат сохраняет 80 последних входящих номеров (если подключена услуга определителя номера).

Для просмотра номеров, при уложенной трубке нажимайте клавиши UP или DOWN. Нажав клавишу REDIAL, можно позвонить по указанному номеру на дисплее. Чтобы удалить данный номер, нажмите клавишу DEL. Чтобы удалить все номера, нажмите и удерживайте клавишу DEL 3 секунды.

### **Ключ**

С задней стороны аппарата находится замок. Когда ключ установлен напротив красной точки, телефонный аппарат разблокирован. Когда ключ установлен напротив зелёной точки, заблокированы международные номера, которые начинаются с 00. Когда ключ установлен напротив желтой точки, позвонить возможно на 3-х значные номера (например 112).

**Остальные функции и клавиши, которые не описываются в инструкции, в данном телефонном аппарате не используются!**

**SIA "VEF UN KO"**

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālrunis: +371 67552331

Fakss: +371 67552337

[www.vef.lv](http://www.vef.lv)

**ООО "VEF UN KO"**

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Тел.: +371 67552331

Факс: +371 67552337

[www.vef.lv](http://www.vef.lv)